

## Vejledning til installation og vedligeholdelse af Reliefwalls

Tak fordi du valgte Reliefwalls til din boligindretning. Korrekt montering giver et perfekt resultat, du kan glæde dig over længe. Panelerne kan monteres på overflader af mange forskellige materialer inkl. træ, sten, beton, gips m.m. Panelerne er lavet til anvendelse indendørs på vægge eller andre overflader.

Før monteringen skal underlaget være frit for støv. Underlaget skal være glat og der skal anvendes sætningslim til monteringen. Skruer kan anvendes til installering af paneler på træunderlag.

Panelerne har fals på alle 4 sider.



Monteringsarbejdet påbegyndes fra nederste højre hjørne. Vær meget omhyggelig med placeringen af det første panel (parallelt med gulvet) eftersom de næste paneler vil blive placeret i fortsættelse af det første panel. Vi anbefaler at lave 1-2 mm luft mellem gulvet og den første række paneler.

Hvis loftet allerede er færdiggjort, skal den sidste panelrække skæres til efter mål. NB! Hvis underlaget har et ydre hjørne, begyndes monteringen fra hjørnet og panelerne forbindes med 45-graders skæring. Ved indvendige hjørner skal panelerne også forbindes med 45-graders skæring.

### Montering på alle underlag

- 1) Påfør parallelle limstriber på panelets bagside (ca. 30 mm fra panelets side og ifølge limproducentens vejledning). Tryk panelet fast på underlaget ca. 10 mm fra det tidligere panel. Skub til siden og nedad sådan at panelernes fals griber ind i hinanden. Limen vil fordele sig jævnt på underlaget og panelet er fastgjort til underlaget uden anden støtte. Vi anbefaler at anvende hurtigbindende og -tørrende lim til montering af panelerne (f.eks. Henkel AG&Co lim Moment/Pattex Express Fix PL 600).
- 2) Træskelet kan anbefales hvis hele væggen fra et hjørne til det andet skal dækkes med paneler. Der skal være skelet på begge sider af væggenes hjørner. Begynd monteringen af skelettet fra det højre hjørne, og fortsæt med samme afstand: 570 mm (Square mønster), 510mm (Brick mønster) eller 500mm (Random mønster). Lægterne skal være ca. 50 mm brede og min. 15 mm tykke. Panelerne skal fastgøres til lægterne med søm med fladt hoved eller med skruer i mindst 3 hjørner (som ved montering på træunderlag).

### Montering på træunderlag

Placer panelet mod en arbejdsflade ca. 10 mm fra det andet panel og skub det til siden og nedad sådan at falsene griber ind i hinanden og samlingerne bliver usynlige. NB! Særligt for montering af paneler med Random og Brick mønster (rektangelmønstre). Begynd med at skubbe panelet nedad og derefter til siden. Fastgør panelet på underlaget med skruer med fladt hoved (med skruemaskine eller skruetrækker) i 3 af panelets hjørner. Vi anbefaler at montere den første række paneler mod gulvet med sætningslim på bagsiden (med parallelle limstriber) for at sikre, at den første række paneler er fast monteret på underlaget.

Vedligeholdelse med støvkost eller støvsuger med børste.