

BRUGSANVISNING TIL IMI-BETON SPARTELMASSE ANTRACIT GLAT STRUKTUR OG BRÆDTSTRUKTUR

f.eks. til hjørner med betonfas

- 1) Pladerne skæres i gering og limes.
- 2) Efter sammenlimningen fases hjørnerne efter ønske med håndhøvl eller overfræser.
- 3) Fladen påsættes afdækningstape helt ud til kanten.
- 4) Kanterne påføres dækfarve med pensel eller rulle.
- 5) Spartelmasse omrøres med ca. 5-10 % hærder, og påføres tyndt med en spartel eller med en finger.
- 6) Tørres i mindst 2 timer. Ved tykkere lag = tørretid over natten.
- 7) Slibes med en finkornet svamp.
- 8) Forsegles mindst 2 gange (mellemslibes) med 30 % fortyndet DD-matlak.
- 9) Afdækningstapen tages af. Evtl. smårester af spartelmasse slibes bort og kanten lakeres igen.
- 10) Forsegles evt. endnu en gang.

Spartelmasse-sæt ca. 1,5 kg
Rækker til ca. 30-40 lb.m.

KANTBEARBEJDNING

- 1) ABS Kant
- 2) Eller dækfarve:
 - MDF-kanten pudses
 - Rengøres
 - Fladen afdækkes med tape
 - Dækfarve påføres med pensel eller gummirulle
 - Forsegles 2 gange med matlak